

8000W iG8E-3PH

3 PHASE INVERTER GENERATOR

START / KÄYNNISTÄ



- Check oil level.
- Kontrollera oljenivån.
- Sjekk oljenivået.
- Kontroller oliestanden.
- Tarkista öljyn määrä.



- Check fuel level.
- Kontrollera bränslenivån.
- Sjekk drivstoffnivået.
- Kontroller brændstofniveaueu.
- Tarkista polttoaineen määrä.



- Disconnect electrical equipment
- Koppla bort elektrisk utrustning
- Koble fra elektrisk utstyr
- Afbryd elektrisk udstyr
- Irrota sähkölaite



- Set the control switch to **CHOKE**
- Ställ reglaget på **CHOKE**.
- Sett bryteren til **CHOKE**.
- Sæt kontakten på **CHOKE**.
- Aseta säätökytkin asentoon **CHOKE**.



- Push the button on the control to start
- Tryck på knappen på kontrollen för att starta
- Trykk på knappen på kontrollen for å starte
- Tryk på knappen på kontrollen for at starte
- Paina ohjaimen painiketta käynnistääksesi



- Run with the choke engaged for 5 seconds
- Kör med choken aktiverad i 5 sekunder
- Kjør med choken aktivert i 5 sekunder
- Køør med choken aktiveret i 5 sekunder
- Käytä rikastin päällä 5 sekuntia

STOP / STOPP / PYSÄYTÄ



- Set the control switch to **RUN**.
- Ställ reglaget på **RUN**.
- Sett bryteren til **RUN**.
- Sæt kontakten på **RUN**.
- Aseta säätökytkin asentoon **RUN**.



- Disconnect all electrical equipment.
- Koppla bort all elektrisk utrustning.
- Koble fra alt elektrisk utstyr.
- Afbryd alt elektrisk udstyr.
- Irrota kaikki sähköiset laitteet.



- Connect the desired electrical equipment.
- Anslut den önskade elektriska utrustningen.
- Koble til det ønskede elektriske utstyret.
- Tilslut det ønskede elektriske udstyr.
- Kytke haluamasi sähkölaite.



- Set the control switch to **OFF**.
- Ställ reglaget på **OFF**.
- Sett bryteren til **OFF**.
- Sæt kontakten på **OFF**.
- Aseta säätökytkin asentoon **OFF**.