INSTALLATION AF EWPE SMART APP

EWPE SMART app er kompatibel med enheder, som bruger standard Android or iOS systemer.

DRIFTSSYSTEMKRAV TIL DIN ENHED:

iOS System

Android System



Tilføjelse af EWPE SMART-appen til din enhed

1. VÆLG OG DOWNLOAD EWPE SMART APP.

Scan QR-koden for at åbne siden til valg af EWPE SMART-app.

Fra fanen til EWPE SMART-appen skal du vælge enten Apple Store til iOS eller Google Play Store til Android-operativsystemer for at downloade EWPE SMART-appen til din enhed.

2. FØJ APPEN TIL DIN TELEFON.

Download EWPE SMART-appen direkte til din telefon fra Apple Store eller Google Play Store. Derefter har EWPE SMART-appen succesfuldt downloadet til din telefon, luk app butikken,



REGISTRERING AF ENHEDEN PÅ EWPE SMART APP

1. TÆND FOR ENHEDENS WIFI-INTERFACE.

Hvis enhedens fjernbetjening har en WiFi-knap, holder den nede i 10 sekunder, vises WiFi-ikonet **?**. Hvis din fjernbetjening ikke har en WiFi-knap, se venligst din enheds brugervejledning for flere instruktioner om, hvordan du aktiverer WiFi.

Hvis din enhed har en WiFi-knap på kontrolpanelet, skal du holde den nede i ca. 10 sekunder. Når du hører en biplyd, er WiFi aktiveret.

2. START EWPE SMART APP PÅ DIN SMARTPHONE.

Find EWPE SMART-ikonet på din enhed. Tryk på ikonet for at starte appen.



3. TILMELD DIG TIL WIFI-ADGANG.

Appens loginskærm vises.

For førstegangsbrugere skal du vælge knappen "Tilmeld" for at oprette en konto og registrere din enhed.

På tilmeldingsskærmen skal du: -Opret et brugernavn -Indtast din e-mailadresse -Lav et kodeord -Vælg region Tryk derefter på knappen "Tilmeld".

Vær opmærksom på dit brugernavn og din adgangskode.





	24Bu mb	
<u></u> 111111		
1345@q	a com	
<u></u>		194
<u>_</u>		
North Ar	nerica	>
	Sign (ip	
R		
f		
1960		

Login skærm

1st gang Sign up skærm

4. TILFØJ DIN WIFI-NETVÆRK TIL EWPE SMART-APPEN.

Dette er det lokale WiFi-netværk, som enheden vil være forbundet til og kommunikere igennem.

På skærmbilledet My Home skal du trykke på knappen "+" for at tilføje dit WiFi-netværk. Vælg dit WiFi-netværk til hjemmet eller kontoret, og indtast adgangskoden til WiFi-netværket. Hvis du vil have, at EWPE-appen skal huske din netværksadgangskode, skal du markere afkrydsningsfeltet. Tryk på knappen "Søg efter enhed".

0	My home	+	Confirm ho	Confirm home Wi-Fi	
			P Xaon(3829	Danis illar di Samu in Reparent	
			-	-	

WiFi netværksskærm

5. TILFØJ DIN ENHED TIL EWPE SMART APP.

Ewpe Smart søger i dit WiFi-netværk efter nye enheder, der passer til hinanden. Når der findes en ny enhed, registreres den automatisk i appen. EWPE SMART viser enhedens enhedsnavn.



6. RETURN TIL HOME SKÆRMEN.

Tryk på knappen "<" tilbage for at vende tilbage til My Home-skærmen. Din enhed vises på skærmbilledet My Home.

Tænd din enhed "TIL" og "FRA" ved at trykke på cirkelknappen $oldsymbol{\Theta}$.

For en fuldskærmsvisning skal du trykke på enhedens display.







Enhed "FRA" My Home skærm

Enhed "ON" My Home skærm

Enhed "ON" fuld skærm

TILPAS DEN EWPE SMART APP PÅ DIN SMARTPHONE

1. INDSTILLINGER.

Tryk på "Settings" knappen for at åbne indstillinger. Fra skærmen indstillinger, kan du tilpasse enhedens navn, låse enheden og tjekke firmware versionen.





2. TILPASNING.

Indstil et brugerdefineret navn til din enhed for nem og hurtig identifikation (f.eks. stue, køkken ...). For at ændre enhedsnavnet skal du trykke på det aktuelle enhedsnavn og skrive et nyt navn.

3. TÆND / SLUK PRIVACY LOCK MODE.

Privacy Lock Mode forhindrer uautoriseret adgang til enhedens kontrol og forhindrer uautoriserede brugere i at manipulere med systemindstillinger. Slå Lås til og fra ved at skubbe enhedslås-knappen til højre eller venstre for at låse eller låse op.

4. 4. VEND TILBAGE TIL FULD

SKÆRMVISNING. Tryk på knappen "SAVE".

5. TILBAGE TIL HJEMMESKÆRMEN.

Tryk på knappen "<" tilbage for at vende tilbage til My Home-skærmen.

Du kan tilføje op til 4 enheder. Gentag instruktionerne "Registrer en ny enhed".



Enkelt enhed skærm

OPSTART OG BETJENING

Vælg "Auto", "Cool", "Dry", "Fan" eller "Heat" ved at skubbe modeikonet til højre eller venstre på smartphone-displayet. Tilstandene vises som følger.



Se enhedens instruktioner for detaljeret betjening af disse tilstande.



Flere enheder skærm



"Cool" mode

200 Factor *

Auto

"Heat" mode



Temperaturindstillingsskærm

JUSTER TEMPERATURINDSTILLINGER

Indstilling af temperatur kan justeres i henhold til enhedens temperaturindstillingsområde. Indstil den ønskede temperatur ved at rulle temperaturikonet til højre eller venstre på smartphone-displayet.

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C SKÆRM

For at skifte skærm til °C skal du trykke på °F-ikonet på smartphone-skærmen. Gentag proceduren for at skifte displayet





Fahrenheit °F skærm

Celsius °C skærm

FAN MODE

tilbage til ° F.

Ventilatortilstand kan justeres ved at skubbe ventilatorikonet til højre eller venstre på enhedens skærm. Ventilatortilstandene vises som følger:



Se enhedens instruktioner for detaljeret betjening.



Fan mode skærm

SÆRLIGE FUNKTIONER

EWPE SMART-appen har flere specielle funktioner, der forbedrer din komfort, sparer tid og reducerer energiforbruget.

Tryk på "function" icon **b** for at åbne særlige funktioner.

Ifølge enheden kan mere end 14 specialfunktioner aktiveres / deaktiveres fra dette skærmbillede.





Særlige funktioner

Særlige funktioner skærm

TROUBLESHOOTING

FÆLLES NETVÆRKSINDSTILLINGSPROBLEMER

Hvis WiFi-kontrollen mislykkes, skal du kontrollere følgende punkter en efter en:

- Sørg for, at der er tændt for strømmen til udedel- og indedel enhederne.
 - Sørg for, at WiFi-funktionen er tændt som normalt

FOR AT NULSTILLE WIFI-MODUL

Hvis fjernbetjeningen eller enheden har en "WIFI" -knap, skal du holde den nede, indtil enheden udsender en biplyd. WiFimodulet er nulstillet.

Hvis fjernbetjeningen ikke har en WiFi-knap, henvises til betjeningsvejledningen til din enhed: den samme kombination af knapper for at tænde eller slukke for WiFi-funktionen skal holdes i 10 sekunder for at nulstille WiFi-modulet. Når enheden udsender et bip, nulstilles WiFi-modulet.



Ahlsell Danmark ApS/REF Abildager 24 2605 Brøndby Tlf: 43 24 17 00 / 43 24 17 17 www.ahlsell.dk – ahlsellref@ahlsell.dk