

# Sundolitt ytterhörn till L-grund

**Sundolitt®**

Det raka hörnet - Enkelt och rakt på sak!



- ✓ Ergonomiskt bärhandtag
- ✓ Perfekt passform med snyggt slutresultat
- ✓ Längd per hörndel = 1200mm vilket gör dem kapbara
- ✓ Packas parvis vänster + höger. Märkning finns på elementens 45° sida
- ✓ Lätt att anpassa till 45° hörn

Bytet från det gamla till det nya hörnet sker succesivt under april/maj.

Har ni frågor kring detta så kontakta er säljrepresentant.

## Tillbehör

Sundolitt fixeringskil  
Spikbleck 150x36mm

## Tekniska data

|                                              |                        |           |                         |           |           |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| EPS-kvalitet                                 |                        | S150      | S200                    | S300      | S400      |
| Lambdavärde (W/mK)                           |                        | 0,035     | 0,034                   | 0,033     | 0,033     |
| Tryckhållfasthet (kPa)                       | Korttidslast, $f_{tk}$ | 150       | 200                     | 300       | 400       |
| Tillåten långtidslast (kPa)                  | 3% totaldeformation    | 53        | 70                      | 105       | 22        |
| Bruksgränstillstånd                          | 2% krypdeformation     | 45        | 60                      | 90        | 30        |
| Sockelhöjd (mm)                              |                        | 300, 400  | 300, 400, 450, 500, 600 | 400       | 400       |
| Antal hörn per förpackning (st)              |                        | 16, 12    | 16, 12, 8, 12, 8        | 12        | 12        |
| Hörnets vänster- och högerdel packas parvis! |                        |           |                         |           |           |
| Standardformat (mm)                          |                        | 1200x1200 | 1200x1200               | 1200x1200 | 1200x1200 |

# Monteringsanvisning



Principen för att montera hörnet är det samma som för ett rakt element. Sundolitt fixeringskil används i ryggen och spikbleck i botten. Återanvänd spikblecken som fixerar elementen på pallan.

Börja med att montera alla hörn, innan de raka elementen monteras.



Observera att den vänstra delens fibercementskiva ska gå förbi den högra. Markering vilket element som är vänster- respektive höger är utmärkt på elementets 45° sida.

Börja med att montera spikblecket närmast ryggen. Se till att elementet går ihop. Sätt sedan dit fixeringskilen diagonalt i spåret på ryggen.



När hörnet är justerat mot de raka elementen sätter man dit det sista spikblecket för att låsa hörnet.