



Göteborgs sofffa



9 Metall delar + 15 träribb



Fäst all ribb i sits / rygg stativ. 2 st Ytter böjar och 1 mitt böj. Mitt böj har en ögla under
M6 x 63 mm + M6 låsmutter x 14 st, plast plugg i rör



Benen sätts ihop.

M6 x 75 mm + M6 låsmutter x 2 st

M8 x 25 + M8 bricka + M8 mutter x1



Fäst ben till sit/rygg

M6 x 75 mm + M6 låsmutter x 4 st

Skruppåse

M6 x 63 mm + M6 låsmutter x 45 st

M8 x 25 + M8 bricka + M8 mutter x1 st

M6 x 75 mm + M6 låsmutter x 6 st

Plast plugg 14 st

Armstöd + 4 st M6 x75 mm