

Montageanvisning

Valvavstängare

Valvavstängare för ingjutning i vägg

1. Fixera valvavstängaren på formen i sådan höjd att nederdelen blir ingjuten minst 30 mm i vägg-gjutningen. Lämpligt att ställa valvavstängaren på några mindre spik i formen.
2. Sätt något spik ovanför och bocka ned över valvavstängaren.
3. Överlappa skarvar med 5 cm.
4. Fäll ut byglar och förankra i armeringen.
5. Gjut. Ta bort nedbockade spik.
6. Var försiktig vid lossning av form från betong så att inte valvavstängaren skadas.



Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning