

## Instruktion av ny terminal / display till mikroprocessor pCO2, utgåva 2.

Detta är ett tillägg till Drift och skötselindstruktion pCO2, manual M35.

### PGD0 terminal



PGD0 terminal

### Funktionsbeskrivning av tangenterna 6st:



Tangent ("Pil Upp") används för att bläddra genom menyer och för ändring av numeriska värde, ökar värde.



Tangent ("Pil Ner") används för att bläddra genom menyer och för ändring av numeriska värde, minskar värde.



Tangent ("Enter") används för att välja önskad meny eller för att kunna justera önskad parameter.



Tangent ("Alarm") används för att stänga av ljudsignalen vid larm och även för att avläsa aktivt larm samt för att återställa larm.



Tangent ("Prog") används för att komma till olika meny träd.  
Använd prg knappen för att välja meny för inloggning.



Tangent ("Esc") används för att återgå backa, tillbaks i menystrukturen.

Välj meny genom att trycka in "prg" tangenten, i displayen visas löpande 3 rader. raden i mitten har dubbelt så stora tecken som översta och understa raden. Mittenraden med stora tecken är valda alternativet. För att välja detta val tryck in tangent "enter".

De olika menyerna som kan väljas är som följer:

English: "Menu"; "Set"; "I/O"; "Clock"; "GSM"; "Maintena"; "Service"; "On/Off".



När ni har gått in i önskad meny, används drift och skötselmanualen för pCO2 för beskrivning av parametrar. med undantag för ON/OFF funktionen.

On/Off funktionen kan bara aktiveras från meny ON/OFF!

