Svetsbord

Welding table

Item No:
547361



Kontaktinformation

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
Mejl: info@verktygsboden.se

Miljöskydd / Skrotning



Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.

Spara denna manual

Du kommer att behöva manualen för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, monteringsanvisningar, drift- och underhållsprocedurer, stycklista och diagram. Spara din faktura tillsammans med denna manual. Skriv fakturanumret på insidan av främre pärmen. Förvara manualen och fakturan på en säker och torr plats för framtida referens.

Specifikationer

Storlek:	915x610x874mm
Håldiameter för bord:	16 mm (avstånd 50 mm)

Uppackning

Vid uppackning, kontrollera att alla delar som visas i deldiagrammet finns med. Om någon del saknas eller är trasig, vänligen kontakta säljaren.

Montering

1. Använd bensin för att avlägsna kosmolin på bordsskivan (1#) före användning.
2. Fäst de fyra stödbenen (3#) på underrede (2#) med fyra bultar (6#) och fyra muttrar (8#).
3. Anslut stödbenen (3#) och två balkar (4#) med fyra bultar (9#), fyra fjäderbrickor (9#) och fyra brickor (13#)
4. Anslut stödbenen (3#) och två långa balkar (5#) med fyra bultar (9#), fyra fjäderbrickor (9#) och fyra brickor (13#).

Lista på delar

Del nr.	Beskrivning	Antal
1	Bordstopp	1
2	Underrede	1
3	Stödben	4
4	Balk	2
5	Lång balk	2
6	Bult M8X16	8
7	Fjäderbricka 6mm	8
8	Mutter M8	12
9	Bult M6X16	8
10	Skruv M6X12	10
11	Mutter M6	8
12	Bult för ankare	4
13	Bricka 6mm	8

Läs följande noggrant

Tillverkaren och/eller distributören har tillhandahållit reservdelsschemat i denna handbok endast som ett referensverktyg. Varken tillverkaren eller distributören lämnar några som helst utfästelser eller garantier till köparen om att han eller hon är behörig att utföra reparationer på produkten eller att han eller hon är behörig att byta ut delar av produkten. Faktum är att tillverkaren och/eller distributören uttryckligen anger att alla reparationer och utbyten av delar ska utföras av certifierade och licensierade tekniker och inte av köparen.

Köparen påtar sig all risk och allt ansvar som uppstår till följd av hans eller hennes reparationer av originalprodukten eller reservdelar till denna, eller till följd av hans eller hennes installation av reservdelar till denna.

Contact

PELA Tools
Solängsvägen 13
SE-513 70 Borås
Telefon: 033-202650
E-mail: order@pelatools.se

Environmental protection / Scrapping



Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.

Save this manual

You will need the manual for the safety warnings and precautions, assembly instructions, operating and maintenance procedures, parts list and diagram. Keep your invoice with this manual. Write the invoice number on the inside of the front cover. Keep the manual and invoice in a safe and dry place for future reference.

Specifications

Size:	915x610x874mm
Table hole diameter:	16mm (Spacing 50mm)

Unpacking

When unpacking, check to make sure all parts shown in the parts diagram are included. If any parts are missing or broken, please contact the seller.

Assembly

1. Use gasoline to remove cosmoline on Table Top (1#) before using.
2. Attach the four support legs (3#) to the vase (2#) using four bolts (6#) and four nuts (8#).
3. Connect the support legs (3#) and two beams (4#) with four bolts (9#), four spring Washer (9#) and four washers (13#)
4. Connect the support Legs (3#) and two long beams (5#) with four bolts (9#), four spring washer(9#) and four washer(13#)

Parts list

Part No.	Description	Qty
1	Table Top	1
2	Base	1
3	Support Leg	4
4	Beam	2
5	Long Beam	2
6	Bolt M8X16	8
7	Spring Washer 6mm	8
8	Nut M8	12
9	Bolt M6X16	8
10	Screw M6X12	10
11	Nut M6	8
12	Anchor Bolt	4
13	Washer 6mm	8

Please read the following carefully

The manufacturer and/or distributor has provided the parts diagram in this manual as a reference tool only. Neither the manufacturer nor distributor makes any representation or warranty of any kind to the buyer that he or she is qualified to make any repairs to the product or that he or she is qualified to replace any parts of the product. In fact, the manufacturer and/or distributor expressly states that all repairs and parts replacements should be undertaken by certified and licensed technicians and not by the buyer.

The buyer assumes all risk and liability arising out of his or her repairs to the original product or replacement parts thereto, or arising out of his or her installation of replacement parts thereto.

Kontaktinformasjon

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
E-post: info@verktygsboden.se

Miljøvern/kassering



Gjenvinn uønsket materiale.
Det skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.

Ta vare på denne håndboken

Du trenger håndboken for å lese sikkerhetsadvarsler og forholdsregler, monteringsanvisninger, drifts- og vedlikeholdsprosedyrer, deleliste og diagram. Ta vare på fakturaen sammen med denne håndboken. Skriv fakturanummeret på innsiden av omslaget. Oppbevar håndboken og fakturaen på et trygt og tørt sted for fremtidig bruk.

Spesifikasjoner

Størrelse:	915x610x874mm
Diameter på bordhullene:	16 mm (avstand 50 mm)

Utpakking

Ved utpakking må du kontrollere at alle delene som vises i delediagrammet er inkludert. Hvis noen deler mangler eller er ødelagte, ta kontakt med selgeren.

Montering

1. Bruk bensin til å fjerne kosmoline på bordplaten (1#) før bruk.
2. Fest de fire støttebeina (3#) til vasen (2#) med fire bolter (6#) og fire muttere (8#).
3. Koble sammen støttebeina (3#) og de to bjelkene (4#) med fire bolter (9#), fire fjærskiver (9#) og fire skiver (13#).
4. Koble sammen støttebeina (3#) og to lange bjelker (5#) med fire bolter (9#), fire fjærskiver (9#) og fire skiver (13#).

Deleliste

Del nr.	Beskrivelse	Antal
1	Bordplate	1
2	Understell	1
3	Støtteben	4
4	Bjelke	2
5	Lang bjelke	2
6	Bolt M8X16	8
7	Fjærskive 6 mm	8
8	Mutter M8	12
9	Bolt M6X16	8
10	Skrue M6X12	10
11	Mutter M6	8
12	Ankerbolt	4
13	Skive 6 mm	8

Vennligst les følgende nøye

Produsenten og/eller distributøren har levert delediagrammet i denne håndboken kun som et referanseverktøy. Verken produsenten eller distributøren gir noen som helst garanti overfor kjøperen om at han eller hun er kvalifisert til å utføre reparasjoner på produktet eller til å skifte ut deler av produktet. Faktisk sier produsenten og/eller distributøren uttrykkelig at alle reparasjoner og utskiftninger av deler skal utføres av sertifiserte og lisensierte teknikere og ikke av kjøperen.

Kjøperen påtar seg all risiko og alt ansvar som oppstår som følge av hans eller hennes reparasjoner av originalproduktet eller reservedeler til dette, eller som oppstår som følge av hans eller hennes installasjon av reservedeler til dette.

Kontaktoplysninger

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås, Sverige
Telefon: 033-202650
E-mail: info@verktygsboden.se

Miljøbeskyttelse/skrotning



Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleverespå en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Gem denne manual

Du skal bruge manualen til sikkerhedsadvarsler og forholdsregler, monteringsinstruktioner, drifts- og vedligeholdelsesprocedurer, stykliste og diagram. Opbevar din faktura sammen med denne manual. Skriv fakturanummeret på indersiden af forsiden. Opbevar manualen og fakturaen på et sikkert og tørt sted til senere brug.

Specifikationer

Størrelse:	915x610x874mm
Bordhullernes diameter:	16 mm (afstand 50 mm)

Udpakning

Ved udpakning skal du kontrollere, at alle dele, der er vist i reservedelsdiagrammet, er inkluderet. Hvis dele mangler eller er ødelagte, bedes du kontakte sælgeren.

Montering

1. Brug benzin til at fjerne kosmolin på bordpladen (1#), før den tages i brug.
2. Fastgør de fire støtteben (3#) til vasen (2#) ved hjælp af fire bolte (6#) og fire møtrikker (8#).
3. Forbind støttebenene (3#) og de to bjælker (4#) med fire bolte (9#), fire fjederskiver (9#) og fire spændeskiver (13#).
4. Forbind støttebenene (3#) og to lange bjælker (5#) med fire bolte (9#), fire fjederskiver (9#) og fire skiver (13#).

Liste over dele

Del nr.	Beskrivelse	Antall
1	Bordplade	1
2	Understel	1
3	Støtteben	4
4	Bjælke	2
5	Lang bjælke	2
6	Bolt M8X16	8
7	Fjederskive 6mm	8
8	Møtrik M8	12
9	Bolt M6X16	8
10	Skrue M6X12	10
11	Møtrik M6	8
12	Ankerbolt	4
13	Skive 6mm	8

Læs venligst følgende omhyggeligt

Producenten og/eller distributøren har kun leveret reservedelsdiagrammet i denne manual som et referenceværktøj. Hverken producenten eller distributøren giver køberen nogen form for garanti for, at han eller hun er kvalificeret til at foretage reparationer på produktet, eller at han eller hun er kvalificeret til at udskifte dele af produktet. Faktisk angiver producenten og/eller distributøren udtrykkeligt, at alle reparationer og udskiftninger af dele skal foretages af certificerede og autoriserede teknikere og ikke af køberen.

Køberen påtager sig al risiko og ansvar, der opstår som følge af hans eller hendes reparationer af det originale produkt eller reservedele hertil, eller som opstår som følge af hans eller hendes installation af reservedele hertil.

Yhteystiedot

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Puhelin: 033-202650
Sähköposti: info@verktygsboden.se

Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen



Kierrätä käytöstä poistetut materiaalit. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. Kaikki koneet, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen, jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.

Tallenna tämä käsikirja

Tarvitset käsikirjaa turvallisuusvaroituksia ja -varotoimia, kokoonpano-ohjeita, käyttö- ja huoltotoimenpiteitä, osaluetteloa ja kaaviota varten. Säilytä lasku tämän käsikirjan kanssa. Kirjoita laskun numero etukannen sisäpuolelle. Säilytä käsikirja ja lasku turvallisessa ja kuivassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

Koko:	915x610x874mm.
Pöydän reikien halkaisija:	16mm (väli 50mm)

Pakkauksen purkaminen

Kun purat pakkausta, tarkista, että kaikki varaosakaaviossa esitetyt osat ovat mukana. Jos jokin osa puuttuu tai on rikki, ota yhteyttä myyjään.

Kokoonpano

1. Käytä bensiiniä pöytälevyn kosmoliinin poistamiseen (1#) ennen käyttöä.
2. Kiinnitä neljä tukijalkaa (3#) maljakkoon (2#) neljällä pultilla (6#) ja neljällä mutterilla (8#).
3. Yhdistä tukijalat (3#) ja kaksi palkkia (4#) neljällä pultilla (9#), neljällä jousialuslevyllä (9#) ja neljällä aluslevyllä (13#).
4. Yhdistä tukijalat (3#) ja kaksi pitkää palkkia (5#) neljällä pultilla (9#), neljällä jousialuslevyllä (9#) ja neljällä aluslevyllä (13#).

Osaluettelo


Osa nro.	Kuvaus	Määrä
1	Pöytälevy	1
2	Pohja	1
3	Tukijalka	4
4	Palkki	2
5	Pitkä palkki	2
6	Pultti M8X16	8
7	Jousialuslevy 6mm	8
8	Mutteri M8	12
9	Pultti M6X16	8
10	Ruuvi M6X12	10
11	Mutteri M6	8
12	Ankkuripultti	4
13	Aluslevy 6mm	8

Lue seuraavat asiat huolellisesti

Valmistaja ja/tai jälleenmyyjä on toimittanut tässä käsikirjassa olevan varaosakaavion vain viitteeksi. Valmistaja tai jakelija ei anna minkäänlaista vakuutusta tai takuuta ostajalle siitä, että hän on pätevä tekemään tuotteeseen korjauksia tai että hän on pätevä vaihtamaan tuotteen osia. Itse asiassa valmistaja ja/tai jakelija nimenomaisesti toteaa, että kaikki korjaukset ja osien vaihdot on annettava sertifioitujen ja lisensoitujen teknikkojen tehtäväksi eikä ostajan tehtäväksi.

Ostaja ottaa kaiken riskin ja vastuun, joka aiheutuu alkuperäisen tuotteen tai sen varaosien korjaamisesta tai varaosien asentamisesta.

Diagram över delar
Parts diagram
Delediagram
Diagram over dele
Osien kaavio



© Verktygsboden · Borås · Sweden · 0120504-03

Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås