

Operating instructions

ahlsell

Key safe

with code

Bruksanvisning
Nyckellåsbox med
kombinationslås

Bruksanvisning
Nøkkellåsboks med
kombinasjonslås

Käyttöohje
Yhdistelmälu-
kollinen
avainlaatikko

Brugsanvisning
Nøgglelåseboks med
kombinationslås



Dimensions:

Exterior 120x87x40mm

Interior 90x60x28mm


a-c
a-collection

SE 311632

EN

Functions

1. Combination lock
2. Opening switch
3. Sliding panel
4. Reset button
5. Mounting holes



Mounting the key safe

Important! When installing the key safe, make sure there are no hidden cables, wires or pipes under the surface before drilling into the wall.

Tools required (not included): drill, drill bits, PH2 screwdriver.

The key safe must be mounted on the wall with screws.

Follow these steps for mounting:

1. Mark the position of the screw holes on the wall using the holes in the back of the key safe.
2. Drill the holes with a drill.
3. If necessary, insert raw plugs in the holes.
4. Mount the safe on the wall with the screws included

Opening the key safe for the first time and choosing a code

NB: the code is 0-0-0-0.


- Rotate the dials to the default combination 0-0-0-0 and open the key safe by pressing down on the opening switch.
- The reset button is located on the inside of the key safe. Turn the reset button to the position shown in the image
- Rotate the dials to the desired combination. Choose a combination that is easy for you to remember but difficult for others to guess.
- Turn the reset button back to the lower left-hand position. The key safe can now be opened with your personal combination.

The combination can be changed at any time by following the instructions above.

SE

Funktioner

1. Kombinationslås
2. Öppningsbrytare
3. Glidande panel
4. Nollställningsknapp
5. Monteringshåll



Montering av nyckellådan

Viktigt! När du installerar nyckellådan se till så att det inte finns några dolda kablar, ledningar eller rör under ytan, innan du påbörjar borrar i väggen. Verktyg som behövs (medföljer ej): borr, borrar bits, skruvmejsel PH2. Nyckellådan skall monteras på väggen med skruvar.

Följ dessa steg för att montera:

1. Markera på väggen som en mall med hjälp av hålen i baksidan på nyckellådan.
2. Borra hålen med en bormaskin.
3. Om nödvändigt, sätt pluggar i hålen.
4. Montera lådan på väggen med de medföljande skruvarna

Öppnande av nyckellådan för första gången och val av kod

Obs: koden är 0-0-0-0.


- Vrid ringarna till den förinställda kombinationen 0-0-0-0 och öppna nyckellådan genom att trycka öppningsbrytaren nedåt.
- Återställningsknappen sitter på insidan av nyckelskåpet. Vrid på återställningsknappen till positionen som visas på bilden
- Vrid ringarna till önskad kombination. Välj en kombination som är lätt för dig att komma ihåg, men svårt för andra att gissa.
- Vrid nollställningsknappen tillbaka till den nedre vänstra positionen. Nyckellådan kan nu endast öppnas med din personliga kombination.

Kombinationen kan ändras när som helst genom att följa instruktionerna ovan.

NO

Funksjoner

1. Kombinasjonslås
2. Åpningsknapp
3. Glidende panel
4. Nullstillingsknapp
5. Monteringshull



Montering av nøkkelboksen

Viktig! Når du installerer nøkkelboksen, se til att det ikke finnes noen skjulte kabler, ledninger eller rør under overflaten, innen du begynner boring i vegg. Verktøy som behøves (medfølger ikke): brr, bor bits, skrutrekker PH2. Nøkkelboksen skal monteres på vegg med skruer.

Følg disse trinn for å montere:

1. Marker på vegg som en mal medhjelp av hullene i baksiden på nøkkelboksen.
2. Bor hullene med en bormaskin.
3. Om nødvendig, sett plugg i hullene.
4. Monter boksen på vegg med de medfølgende skruer.

Åpning av nøkkelboksen for første gang og valg av kode.

Obs: koden er 0-0-0-0.


- Drei ringene til den forhåndsinnstilte kombinasjonen 0-0-0-0 og åpne nøkkelboksen ved å trykke åpningsknappen nedover.
- Nullstillknappen sitter på innsiden av nøkkelskapet. Drei på nullstillknappen til posisjonen vist på bildet.
- Drei ringene til ønsket kombinasjon. Velg en kombinasjon som er lett for deg å huske, men vanskelig for andre å gjette.
- Drei nullstillknappen tilbake til den nedre venstre posisjonen. Nøkkelboksen kan nå kun åpnes med din personlige kombinasjon.

Kombinasjonen kan endres når som helst gjennom å gjenta instruksjonen over.

FI

Toiminnot

1. Yhdistelmälukko
2. Avauspainike
3. Liukupaneeli
4. Nollauspainike
5. Kiinnitysreikä



Avainlaatikon kiinnittäminen

Tärkeää! Kun asennat avainlaatikon, varmista ennen seinän poraamista, ettei seinän takana ole asennuskohdassa kaapeleita, johtoja tai putkia. Asennukseen tarvitaan pora, poranteriä ja ruuvimeisseli PH2 (eivät tule tuotteen mukana). Avainlaatikko on kiinnitettävä seinään ruuveilla.

Noudata näitä asennusohjeita:

1. Merkitse kiinnityskohta seinään avainlaatikon takapuolella olevien reikien avulla.
2. Pora reiät porakoneella.
3. Tarvittaessa aseta reikiin tulppa.
4. Kiinnitä laatikko seinään mukana tulevilla ruuveilla

Avainlaatikon avaaminen ensimmäisen kerran ja numeroyhdistelmän valinta

Koodi on 0-0-0-0.


- Pyöritä renkailla näkyviin yhdistelmä 0-0-0-0 ja avaa avainlaatikko painamalla avauspainiketta alaspäin.
- Nollauspainike on avainlaatikon sisällä. Käännä nollauspainike kuvassa osoitettuun asentoon.
- Pyöritä renkailla haluamasi yhdistelmä. Valitse yhdistelmä, jonka muistat helposti, mutta joka muiden on vaikea arvata.
- Käännä nollauspainike takaisin alavasemmalle. Avainlaatikko voidaan nyt avata ainoastaan henkilökohtaisella yhdistelmälläsi.

Voit vaihtaa yhdistelmän milloin tahansa noudattamalla yllä olevia ohjeita.

DK

Funktioner

1. Kombinationslås
2. Åbningskontakt
3. Skydepanel
4. Nulstillingsknap
5. Monteringshuller



Montering af nøgleboksen

Vigtigt! Når du installerer nøgleboksen, skal du sørge for, at der ikke er nogen skjulte kabler, ledninger eller rør under overfladen, inden du begynder at bore i væggen. Værktøjer, der er nødvendige (medfølger ikke): boremaskine, bor, skruetrækker PH2. Nøgleboksen skal monteres på væggen med skruer.

Følg disse trin for at montere:

1. Markér på væggen som en skabelon ved hjælp af hullerne på bagsiden af nøgleboksen.
2. Bor hullerne med en boremaskine.
3. Om nødvendigt, sæt propper i hullerne.
4. Monter boksen på væggen med de medfølgende skruer

Åbning af nøgleboksen for første gang og valg af kode

Bemærk: koden er 0-0-0-0.

- Drej ringene til den forudindstillede kombination 0-0-0-0 og åbn nøgleboksen ved at trykke på åbningskontakten nedad.
- Nulstillingsknappen sidder på indersiden af nøgleskabet. Drej nulstillingsknappen til positionen som vist på billedet.
- Drej ringene til den ønskede kombination. Vælg en kombination, der er let for dig at huske, men svært for andre at gætte.
- Drej nulstillingsknappen tilbage til den nederste venstre position.

Nøgleboksen kan nu kun åbnes med din personlige kombination.

Kombinationen kan ændres når som helst ved at følge instruktionerne ovenfor.

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Produced for Ahlsell AB
117 98 Stockholm
Sweden
www.ahlsell.se

a-c
a·collection

