

VARNING! Säkerhetsrisk – Läs, förstå och följ noggrant alla instruktioner. Din omedelbara uppmärksamhet och dina åtgärder krävs.

23 december 2025

H500-seriens sele med främre/sternala D-ringar och benspännen, felaktig montering

Bästa värderade kund,

Honeywell Fall Protection France SAS utfärdar detta säkerhetsmeddelande för vissa modeller av selar i H500-serien av märket Honeywell Miller, med artikelnummer listade i tabellen nedan, och tillverkade vid vår anläggning i Nabeul, Tunisien mellan 1 mars 2025 och 30 juni 2025. Inom ramen för interna kvalitetsstandarder och testprocedurer fastställdes det att ett begränsat antal enheter kan ha monterats med felaktig dragning av bandet genom den främre/sternala D-ringen och/eller benspännen, vilket utgör en allvarlig säkerhetsrisk. **Denna avvikelse kan allvarligt begränsa eller till och med helt avaktivera selens säkerhetsfunktion vid ett fall från höjd..** **Under specifika omständigheter kan det hända att den främre/sternala D-ringen och benspännena inte klarar av de nödvändiga belastningskraven. Detta kan leda till allvarliga, potentiellt dödliga, personskador.**

Du får detta säkerhetsmeddelande eftersom du, enligt våra register, har mottagit potentiellt berörda enheter. Även om denna bristfälliga montering endast har identifierats i vissa produkter med artikelnumren som anges i tabellen nedan, kan vi inte utesluta möjligheten att de produkter du har köpt och sålt vidare är berörda utan närmare inspektion. För att eliminera alla risker har vi beslutat att kontrollera alla potentiellt berörda enheter med artikelnumren nedan.

Sluta använda potentiellt berörda enheter OMEDELBART.



Bilderna ovan visar ett illustrativt exempel för varje konfiguration av H500-seriens selar (stoppning och mindre egenskaper kan skilja sig åt, men dessa är inte relevanta för detta säkerhetsmeddelande).

Identifiera de potentiellt berörda enheterna och utför de inspektioner som krävs nedan:

Leta reda på tillverkningsetiketten på dina modeller av selar i H500-serien.

Steg 1: Artikelnummer

- Om artikelnumret på tillverkningsetiketten för din H500-produkt inte finns med i tabellen nedan, är enheten förenlig – inga ytterligare åtgärder behövs. Du kan fortsätta använda selen.
- Om artikelnumret på tillverkningsetiketten för din H500-produkt finns med i tabellen nedan, fortsätt till steg 2.

Tabell: Artikelnummer som potentiellt påverkas

Artikelnummer	Beteckning
1036081	H500 Pad QB 2D storlek 1
1036082	H500 Pad QB 2D storlek 2
1036083	H500 Pad QB 2D storlek 3
1036085	H500 Pad QB 2LO storlek 1
1036086	H500 Pad QB 2LO storlek 2
1036087	H500 Pad QB 2LO storlek 3
1036093	H500 QB storlek 1
1036095	H500 QB storlek 3
1036096	H500 MB 2D storlek 0
1036097	H500 MB 2D storlek 1
1036098	H500 MB 2D storlek 2
1036099	H500 MB 2D storlek 3
1036100	H500 QB 2D storlek 0
1036101	H500 QB 2D storlek 1
1036105	H500 QB 2LO storlek 0
1036106	H500 QB 2LO storlek 1
1036107	H500 QB 2LO storlek 2
1036108	H500 QB 2LO storlek 3
1036109	H500 QB 2LO Q-Fit storlek 1
1036110	H500 QB 2D storlek 2
1036111	H500 QB 2D storlek 3
1036121	H500 QB 2LO Q-Fit storlek 2
1036122	H500 QB 2LO Q-Fit storlek 3
1036123	H500 QB 2LO Ylow HV storlek1
1036124	H500 QB 2LO Ylow HV storlek 2
1036125	H500 QB 2LO Ylow HV storlek 3
1036126	H500 QB 2D Ylow HV storlek 1
1036127	H500 QB 2D Ylow HV storlek 2
1036128	H500 QB 2D Ylow HV storlek 3
1036130	H500 QB 2LO Oran HV storlek 2
1036131	H500 QB 2LO Oran HV storlek 3
1036133	H500 QB 2D Oran HV storlek 2
1036134	H500 QB 2D Oran HV storlek 3
1036591	KANTTESTAT TAKKIT - H500

1036592	KANTTESTAD UNDERHÅLLSSATS FÖR PSS - H500
1036595	STÄLLNING PSS-SATS - H500
1036597	STÄLLNING TURBOLITE PSS-SATS - H500
1036598	H500 IC6 KOMFORT-SELE-KIT - STORLEK 2
3007-3736-001	H500 Mobil plattformssats storlek 2



Steg 2: Tillverkningsplats

- Om etiketten på din produkt anger ”Tillverkad i Slovakien” uppfyller enheten kraven – inga ytterligare åtgärder behövs. Du kan fortsätta använda selen.
- Om det står ”Tillverkad i Tunisien”, fortsatt till steg 3.



1

Steg 3: Tillverkningsdatum

Kontrollera om produkten producerades mellan 1 mars 2025 och 30 juni 2025. Om ja, kontrollera om det finns några problem som anges nedan under steg 4.

- Om tillverkningsdatumet ligger utanför det datumintervall som anges ovan uppfyller enheten kraven – inga ytterligare åtgärder behövs. Du kan fortsätta använda selen.
- Om det ligger INOM datumintervallet som anges direkt ovan – fortsatt till steg 4.



Steg 4: Beskrivning av problemen och de åtgärder som krävs

Problem nr 1: Främre/sternal D-ring



Felaktig (ANVÄND INTE):

- Det svarta bandet lindas INTE runt båda spännets stänger, utan passerar bara en gång genom D-ringsspåret (ett lager), vilket kan göra att D-ringen glider eller inte sitter fast ordentligt.
 - Börja med att utföra en visuell inspektion
 - Dra sedan i den främre/sternala D-ringen eftersom enbart en visuell inspektion kanske inte är tillräcklig.

Korrekt (SÄKER ATT ANVÄNDA):

- Det svarta bandet har två lager: det går först genom den avsedda delen av det främre D-ringsspåret och öglas sedan tillbaka genom ett annat metallstycke (spännesstång) för säker fastsättning.
- Du kommer att märka att den främre D-ringen i rätt version är stabil och säker.

Korrekt ✓



Felaktig – ANVÄND INTE ✗



Problem nr 2: Benspännen



Felaktig (ANVÄND INTE):

- Bandet går INTE genom båda skårorna på benspännet/spännena, utan bara genom en skåra, vilket kan orsaka glidning eller att det inte sitter fast ordentligt under belastning.
 - Börja med att utföra en visuell inspektion av VARJE av de två benspännena

- Dra sedan i benskännerna eftersom en visuell inspektion kanske inte är tillräcklig.

Korrekt (SÄKER ATT ANVÄNDA):

- Bandet träs genom båda skårorna på Quick Connect-benskännet (QC) för en säker justering.

Korrekt ✓



Felaktig – ANVÄND INTE ✗



ÅTGÄRDER SOM KRÄVS

1. Om resultatet av steg 4 är att problem nr 1 och/eller problem nr 2 är felaktiga, fortsätt enligt följande:
 - a. Lägg de berörda enheterna åt sidan. **De berörda enheterna får inte användas.**
 - b. Kontakta din distributör för returfrakttiketter och instruktioner.
 - c. Din distributör kommer att returnera enheten/enheterna till oss, varefter vi kommer att förse dig med en ersättningsenhet kostnadsfritt via din distributör.
2. Om resultatet av inspektionerna av problem nr 1 och problem nr 2 är tillfredsställande kan du fortsätta använda din/dina enhet(er).
 - a. Fyll i det bifogade inspektionsrapportformuläret och skicka det till din distributör via e-post.
 - b. Vid tveksamhet, sluta använda enheterna och kontakta din distributör.

Vi ber uppriktigt om ursäkt för de besvär detta kan orsaka och tackar för ert samarbete. Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta din distributör.